



Bretton  *Gaucher*



modèle " FAIR - PLAY " cal. 12/70

MONTAGE - CHARGEMENT

1 - Visser manuellement chaque tube dans son emplacement. Important : La première détente commande le canon du bas, la deuxième le canon du haut (en tenir compte si les embouts-chokes sont sur les tubes).



2 - Mettre en place la longresse sur les tubes par l'avant et verrouiller la tirette d'accrochage dessous.



3 - Visser les embouts-chokes sur chaque tube (attention à l'ordre des coups - voir ci-dessus). Il n'est pas nécessaire de les démonter systématiquement. Mettre en place le collier-guidon, bloquer sa vis modérément avec une pièce de monnaie.



4 - Pour le chargement, tourner la clé d'ouverture vers l'avant jusqu'en butée



5- Tirer le faisceau de canon vers l'avant jusqu'en butée puis le basculer vers le bas .



6 - Insérer une cartouche dans chaque chambre, ramener le canon vers le haut puis vers l'arrière et verrouiller la clé jusqu'en butée

ATTENTION : le fusil est prêt à faire feu.



Pour le déchargement et le ré-approvisionnement, reprendre les opérations 4 - 5 - 6.